iPad PhotoScanner User Guide

English

CONTENTS

Saftey notice	2
Product specifications	3
What's in the box	4
Product description	5
Connecting the power	6
Turning on the iPad PhotoScanner	8
Docking your iPad	9
Installing and running the i-Scan App	11
Calibrating the iPad PhotoScanner	12
Scanning your photos and documents	16
Cleaning your iPad PhotoScanner	20
Charging your iPad	23
Transferring images to a computer	24
Frequently asked questions	25
Spanish version	27

SAFTEY NOTICE

Keep the Kaiser Baas iPad PhotoScanner away from water or moisture and dusty areas. Avoid environments where the Kaiser Baas iPad PhotoScanner will be exposed to direct sunlight.

Never store the Kaiser Baas iPad PhotoScanner in hot or very cold areas.

Only use the cleaning tools that have been provided with the Kaiser Baas iPad PhotoScanner.

It is recommended to use the Kaiser Baas iPad PhotoScanner on a level, well grounded work surface, free of excessive vibration.

Please disconnect the power supply from the Kaiser Baas iPad PhotoScanner if unused for a long period of time.

Do not drop the Kaiser Baas iPad PhotoScanner as it may cause damage and may void the warranty.

Do not try and disassemble or remodel the Kaiser Baas iPad PhotoScanner. Doing so may cause the device to malfunction and may void the warranty.

PRODUCT SPECIFICATIONS

English

- **Scanner type:** Colour CIS sheet feed scanner
- **Light source:** LED (RGB)
- **Scan size:** Up to A4
- **Scan resolution:** 300dpi
- **Scan speed:** 6ppm @ A4 colour 300 dpi
- **File format:** JPG
- **Power:** 5.1 V 2.1 A (iPad charger not included)
- **Interface:** Mini USB (for power only), iPad 30-pin connector
- **Size:** 308 x 11 x 72mm (W x D x H)
- **Weight:** 655g

WHAT'S IN THE BOX

Unpack the contents of the box and you should have:

iPad PhotoScanner



USB cable

Calibration Card



Roller cleaning tool

Lens cleaning tool

Photo sleeve

User guide



Warranty card

PRODUCT DESCRIPTION

Front



Rear



English

CONNECTING THE POWER

Attach the USB cable into the iPad PhotoScanner.



English

And connect the other end into your iPad charger that was supplied with your iPad.



TURNING ON THE iPAD PHOTOSCANNER

Press and hold the power button for 2 seconds.



You will see a blue light which will momentarily flash for a couple of seconds.

Power on

DOCKING YOUR iPAD

You are now ready to dock your iPad.

Turn on your iPad and then gently connect it to the iPad dock connector of the scanner.

Please take care when docking your iPad on the scanner. Do not lean the iPad towards you after it has been docked, as it may cause damage to the dock connector and your iPad.

DOCKING YOUR iPAD

When the iPad is **first** docked, you will see the following message:


Application Not Installed
This accessory requires an application you do not have installed. Would you like to install it from the App store?
No
Yes

With the software installed, the scanner has the ability to auto-launch the i-Scan App, when docked.

Depending on which version of iOS you have, the message shown here:



May or may not appear on your screen. If it does appear, tap **'Allow'**.

An internet connection is required to download the i-Scan App. Press the **'Yes'** button to continue.

INSTALLING AND RUNNING THE i-SCAN APP

The **'Application Not Installed'** message will appear and automatically redirect you to the App Store to install the i-Scan App if it is not installed yet. If the message doesn't appear on your iPad, try the following procedures.


Application Not Installed
This accessory requires an application you do not have installed. Would you like to install it from the App store?
No
Yes

1. Click the **'App Store'** icon from the iPad's home screen.

2. Type **'i-Scan'** in the search field. The i-Scan app will then appear in the search results. Select the App, then click the **'FREE'** button to install.

3. Enter your Apple ID (iTunes account) and password when prompted. When installation is finished you will see the **'i-Scan'** icon on the home screen.

Ensure that your iPad has internet access via your service provider or wireless connection.

CALIBRATING THE iPAD PHOTOSCANNER

Before scanning photos and documents, it is recommended to calibrate the scanner first.

Tap the **'Settings'** button in the top right-hand corner.

i-Scan
Settings
Calibrate
1. Insert the supplied Calibration Sheet with the printing side facing UP into the feed slot.
2. Press Calibrate button.
Clean
1. Insert the supplied Roller Cleaner with the sponge side facing DOWN into the feed slot.
2. Press Clean button.
Please insert a photo/document
Scan

Remove the plastic cover from the calibration card, adjust the paper guide and insert it into the scanner.

English

(continued)

CALIBRATING THE iPAD PHOTOSCANNER

Tap the **'Calibrate'** button and confirm your selection.



The card will feed through and the calibration will now commence.

When the calibration has completed, the calibration card will be ejected and a message will appear on screen:



Tap the **'OK'** button

SCANNING YOUR PHOTOS AND DOCUMENTS

To scan your photos and documents, adjust the paper guide accordingly and then insert into the scanner facing up.

When using the scanner for the first time, with devices running iOS6 or later, a message **'I-Scan Would Like to Access Your Photos'** will appear after pressing the **'SAVE'** button.

Tap the **'OK'** button in order to save images to your photo library.

If you select **'Don't Allow'**, no image will be saved to your device and you will get an error message the next time you scan. To solve the problem, change your privacy settings by selecting:

Settings > Privacy > Photos > iScan Aid > ON

This will now allow the iScan Air App to access your photos.

English

When you are ready, tap the **'Scan'** button.

The photo or document will feed through and you will see a real-time preview directly on your iPad

If you are happy with the scan, tap the **'Save'** button.

The photo or document will be saved to your iPad.

If you would like to scan the photo or document again, tap the **'Cancel'** button and repeat the above steps.

The iPad will not charge while you are scanning. Please ensure your iPad has a least 20% battery available. For iPad charging please refer to page 23.

SCANNING YOUR PHOTOS AND DOCUMENTS

If your photo is not feeding through correctly or you have old photos that have become fragile, use the supplied photo sleeve for optimal results.



Remove the plastic cover from the photo sleeve, place the photo inside the sleeve, adjust the paper guide accordingly and insert the sealed end into the scanner facing up.

When you are ready, tap the **'Scan'** button.

When your iPad is in sleep mode, the scanner will turn off 90 seconds later.

English

CLEANING YOUR iPAD PHOTOSCANNER

Over time, the scanner will accumulate dust and sticky residue, especially when scanning photos from a photo album. To maintain the best scanning quality, it is recommended to clean the scanner with the provided roller cleaning tool and lens cleaning tool.

Tap the **'Settings'** button in the top right-hand corner.

Hold the roller cleaning tool with the sponge side facing down. Adjust the paper guide accordingly and insert the roller cleaning tool into the scanner.



Tap the **'Clean'** button and confirm your selection.

CLEANING YOUR iPAD PHOTOSCANNER

When the cleaning has completed, a message will appear on-screen. Take out the roller cleaning tool and tap the **'OK'** button. Repeat the process if your photos or documents are not feeding through correctly. To clean the lens, power off the scanner, un-lock your iPad and disconnect the USB cable. Hold the lens cleaning tool with the sponge facing down. Insert the lens cleaning tool into the exit slot at the rear of the scanner.



Move the lens cleaner from side to side a number of times then remove. Repeat the process if you are getting lines or streaks on your scanned photos or documents.

CHARGING YOUR iPAD

The iPad will only charge when the scanner is off.

Power off → iPad is charging

Power on → iPad is not charging
(iPad is ready to scan)

It is not recommended to connect the scanner to the USB port of your computer for charging. Please connect the USB cable to the charger that was included with your iPad.

TRANSFERRING IMAGES TO A COMPUTER

Undock your iPad from the scanner and connect it to your computer using the data cable that was supplied with your iPad.

Windows

Click **'Start', 'Computer'**, the iPad will be detected as a **'Portable Device'**. Double click the iPad, and then double click the **'Internal Storage'** icon. Double click the **'DCIM'** folder, and then double click the file folder to access your photos. You can copy the photos or documents to a folder on your hard drive or delete files saved on your iPad.

Mac

Click **'Go', 'Applications'**, select **'Image Capture'**, your iPad should be selected under **'Devices'**. You should now see the photos located on your iPad. You can copy the photos or documents to a folder on your hard drive or delete files saved on your iPad.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. I have pressed the power button but there is no power.

A. Make sure you have connected the USB cable to your iPad charger, then connect this to the mains power. Press and hold the power button until you see a blue light. It is not recommended to power the scanner from the USB port of your computer. If the scanner does not turn on, it may be faulty. Please contact our helpdesk staff for assistance.

Q. The iPad PhotoScanner doesn't respond when the iPad is docked.

A. Make sure you have installed the i-Scan App and docked the iPad correctly. If your iPad is turned off or locked, turn the iPad on and make sure it is unlocked.

Q. My iPad is not charging.

A. Make sure your iPad is docked correctly and the scanner is turned off. When the scanner is turned off, your iPad will start charging.

Q. The scanned image is poor.

A. Make sure the scanner has been calibrated before scanning. Refer to page 12 for calibration instructions. If you see lines or streaks, this indicates that the rollers and lens are dirty. Refer to page 20 for cleaning instructions.

(continued)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. The i-Scan App is not responding.

A. If the busy icon remains on-screen, try forcing the i-Scan App to close. Disconnect and reconnect the power and then restart your iPad.

Q. My Photos and documents are not feeding through.

A. Make sure you have adjusted the paper guide according to the photo or document that you want to scan. There may also be sticky residue on the rollers which will need to be cleaned. Refer to page 20 for cleaning instructions. Please use the provided photo sleeve for old or fragile photos that may not feed through correctly.

GET IN TOUCH WITH KAISER BAAS

Need further assistance? Please visit:

www.kaiserbaas.com

Or email:

helpdesk@kaiserbaas.com

CONTENIDOS

Notas sobre seguridad	28
Especificaciones del producto	29
Qué hay en la caja	30
Descripción del producto	31
Conexión a la energía	32
Encendido del Escáner de fotos para iPad	34
Acople del iPad	35
Instalación y funcionamiento de la aplicación i-Scan	37
Calibración del escáner de fotos para iPad	38
Escaneo de fotos y documentos	42
Limpieza del escáner de fotos para iPad	46
Carga del iPad	49
Transferencia de imágenes a un ordenador	50
Preguntas frecuentes	51
Inglés versión	2

NOTAS SOBRE SEGURIDAD

Mantenga el escáner de fotos para iPad Kaiser Baas lejos del agua o humedad y áreas polvorientas. Evite medio ambientes donde el escáner de fotos para iPad Kaiser Baas pueda estar expuesto a la luz solar directa.

Nunca almacene el escáner de fotos para iPad Kaiser Baas en áreas con altas o muy bajas temperaturas.

Sólo use las herramientas de limpieza que han sido provistas junto con el escáner de fotos para iPad Kaiser Baas.

Se recomienda utilizar el escáner de fotos para iPad Kaiser Baas sobre una superficie de trabajo nivelada, bien asentada, libre de excesivas vibraciones.

Por favor desconecte de la energía el escáner de fotos para iPad Kaiser Baas si no es utilizado por un período largo de tiempo.

No golpee el escáner de fotos para iPad Kaiser Baas ya que puede causarle daños y anular la garantía.

No trate de desensamblar o remodelar el escáner de fotos para iPad Kaiser Baas. Hacerlo podría derivar en mal funcionamiento y anular la garantía.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- **Tipo de scaner:** Escáner color de alimentación con hojas CIS
- **Fuente de luz:** LED (RGB)
- **Tamaño de escaneo:** hasta A4
- **Resolución de escaneo:** 300 dpi
- **Velocidad de escaneo:** 6 ppm @ A4 color 300 dpi
- **Formato de archivo:** JPG
- **Voltaje:** 5.1V 2.1A (cargador para iPad no incluído)
- **Interfaz:** Mini USB (sólo para energía), pin conector iPad 30
- **Tamaño:** 308 x 111 x 72 mm (A x P x L)
- **Peso:** 655 g

QUÉ HAY EN LA CAJA

Al desembalar el contenido de la caja; deberá tener:

Escáner de fotos para iPad	Cable USB	Tarjeta de calibración
 Herramienta de limpieza del rodillo	Herramienta de limpieza de lente	Funda para fotos
Guía del usuario	 Certificado de garantía	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Frente



Atrás



CONEXIÓN A LA ENERGÍA

Coloque el cable USB en el escáner de fotos para iPad .



Y conecte el otro extremo en el cargador que le fue suministrado con su iPad.



ENCENDIDO DEL ESCÁNER DE FOTOS PARA iPAD

Presione el botón de encendido por 2 segundos.



Verá una luz azul que parpadeará momentáneamente por un par de segundos.

Encendido

ACOPIE A SU iPAD

Ahora está listo para acoplar su iPad.

Encienda su iPad y luego conéctelo cuidadosamente al acople conector del escáner.

Por favor sea cuidadoso al efectuar el acople. No incline el iPad hacia usted luego de haberlo acoplado, ya que puede dañar el acople conector y su iPad.

ACOPLE A SU iPAD

Cuando el iPad sea acoplado por primera vez, verá el siguiente mensaje:


Application Not Installed
This accessory requires an application you do not have installed. Would you like to install it from the App store?
No
Yes

Con el software instalado, el escáner tiene la capacidad de auto-iniciar la aplicación i-Scan, cuando es acoplado.

Dependiendo de qué versión de iOS tenga, el mensaje mostrado aquí:



puede o no aparecer en su pantalla. Si aparece, pulse Permitir.

Se requiere conexión a Internet para descargar la aplicación i-Scan. Presione el botón **"Si"** para continuar.

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN i-SCAN

Aparecerá el mensaje de **"aplicación no instalada"** y directamente lo redirigirá a la App Store para instalar la aplicación i-Scan si es que aún no está instalada. Si el mensaje no aparece en su iPad, pruebe los siguientes procedimientos.


Application Not Installed
This accessory requires an application you do not have installed. Would you like to install it from the App store?
No
Yes

Asegúrese de que su iPad tiene acceso a Internet a través de su proveedor de telefonía o conexión inalámbrica.

1. Haga clic el ícono **"App Store"** en la pantalla de inicio del iPad.

2. Escriba **"i-Scan"** en el campo de búsqueda. La aplicación i-Scan aparecerá entonces en los resultados de búsqueda. Seleccione la aplicación, y luego haga clic en el botón GRATIS para instalar.

3. Ingrese su ID de Apple (cuenta de iTunes) y contraseña cuando sea requerida. Cuando la instalación finalice verá el ícono **"i-Scan"** en la pantalla de inicio.

CALIBRACIÓN DEL ESCÁNER DE FOTOS PARA iPAD

Antes de escanear fotos y documentos, es recomendable calibrar primero el escáner.

Pulse el botón **"Configuraciones"** en la esquina superior derecha.

i-Scan
Settings
Calibrate
1. Insert the supplied Calibration Sheet with the printing side facing UP into the feed slot.
2. Press Calibrate button.
Clean
1. Insert the supplied Roller Cleaner with the sponge side facing DOWN into the feed slot.
2. Press Clean button.
Version: 1.1
Serial No: N80a.B-11141
Please insert a photo/document
Scan

Quite la cubierta plástica de la tarjeta de calibración, ajuste la guía para papel e insértela en el escáner.



CALIBRACIÓN DEL ESCÁNER DE FOTOS PARA iPAD

Pulse el botón **"Calibrar"** y confirme su selección.



La tarjeta ingresará y la calibración comenzará.

Cuando se ha completado la calibración, la tarjeta de calibración será expulsada y aparecerá un mensaje en pantalla:



Pulse el botón **"OK"**.

ESCANEO DE FOTOS Y DOCUMENTOS

Para escanear sus fotos y documentos, ajuste la guía para papel adecuadamente y luego inserte en el escáner con la cara hacia arriba.

Usando el scanner por primera vez, para dispositivos ejecutando iOS6 o posterior, el mensaje 'I-Scan Desea Acceder a Sus Fotos' aparecerá después que presione el botón 'GUARDAR'.

Pulse el botón "OK" para guardar las imágenes en su biblioteca.

Si selecciona la opción 'No permitir', ninguna imagen se guardará en el dispositivo y aparecerá un mensaje de error la próxima vez que escanee. Para solucionar el problema, cambie la configuración de privacidad seleccionando:

Configuración > Privacidad > Fotos > iScan Aid > ON

Ahora, la App Air iScan podrá acceder a sus fotos. .

Cuando esté listo, pulse el botón **"ESCANEAR"**.

La foto o documento ingresará y observará una vista previa en tiempo real directamente en su iPad.

Si está conforme con el escaneo, pulse el botón **"Guardar"**.

La foto o documento será guardada/o en su iPad.

Si desea escanear la foto o documento nuevamente, pulse el botón **"Cancelar"** y repita los pasos anteriores.

El iPad no se cargará mientras escanee. Por favor asegúrese de que su iPad tiene al menos 20% de batería disponible. Para carga del iPad por favor remítase a la página 49.

Spanish

ESCANEO DE FOTOS Y DOCUMENTOS

Si su foto no ingresa correctamente o tiene fotos viejas que se han tornado frágiles, utilice la funda provista para óptimos resultados.



Quite la cubierta plástica de la funda, coloque la foto dentro de la funda, ajuste la guía para papel adecuadamente e inserte el borde sellado en el escáner con la cara hacia arriba.

Cuando esté listo, pulse el botón **"ESCANEAR"**.

Cuando su iPad se encuentre en modo stand by, el escáner se apagará 90 segundos más tarde.

LIMPIEZA DEL ESCÁNER DE FOTOS PARA iPAD

Con el tiempo, el escáner acumulará polvo y residuos pegajosos, especialmente al escanear fotos de un álbum de fotos. Para mantener la mejor calidad de escaneo, es recomendable limpiar el escáner con las herramientas de limpieza de rodillo y de lente.

Pulse el botón **"Configuraciones"** en la esquina superior derecha.

Sostenga el limpiador de rodillo con el lado de espuma hacia abajo. Ajuste la guía para papel adecuadamente e inserte el limpiador de rodillo en el escáner.



Pulse el botón **"Limpiar"** y confirme su selección.

LIMPIEZA DEL ESCÁNER DE FOTOS PARA iPAD

Cuando finalice la limpieza, aparecerá un mensaje en pantalla. Retire la herramienta de limpieza de rodillo y pulse el botón **"OK"**. Repita el procedimiento si sus fotos o documentos no están ingresando correctamente. Para limpiar la lente, apague el escáner, desacople su iPad y desconecte el cable USB. Sostenga la herramienta de limpieza de lente con la esponja hacia abajo. Inserte la herramienta de limpieza de lente en la ranura de salida en la parte de atrás del escáner.



Mueva el limpiador de lente de lado a lado un número de veces luego retire. Repita el procedimiento si está obteniendo líneas o rayas en sus fotos o documentos escaneados.

CARGA DEL iPAD

El iPad sólo cargará cuando el escáner esté apagado.

No es recomendable conectar el escáner al puerto USB de su ordenador para cargarlo. Por favor conecte el cable USB en el cargador que fue incluido con su iPad.

TRANSFERENCIA DE IMÁGENES A UN ORDENADOR

Desacople su iPad del escáner y conéctelo a su ordenador usando el cable de datos suministrado con su iPad.

Windows

Haga clic en **"Inicio", "Mi PC"**, el iPad será detectado como **"Dispositivo portátil"**. Haga doble clic en el iPad, y luego doble clic en el ícono **"Mis documentos"**. Haga doble clic en la carpeta **"DCIM"**, y luego haga doble clic en la carpeta de archivo para acceder a sus fotos. Puede copiar las fotos o documentos a una carpeta en su disco rígido o borrar archivos guardados en su iPad.

Mac

Haga clic en **"Ir", "Aplicaciones"**, seleccione **"Captura de imágenes"**, su iPad debería estar listado en **"DISPOSITIVOS"**. Debería ver ahora las fotos localizadas en su iPad. Puede copiar las fotos o documentos a una carpeta en su disco rígido o borrar archivos guardados en su iPad.

PREGUNTAS FRECUENTES

P. He presionado el botón de encendido pero no hay energía.

R. Asegúrese de haber conectado el cable USB al cargador de su iPad, luego conecte éste a la fuente principal de energía. Presione el botón de energía hasta que vea una luz azul. No es recomendable cargar el escáner desde el puerto USB de su ordenador. Si el escáner no enciende, puede estar defectuoso. Por favor contáctese con nuestro personal de asistencia.

P. El escáner de fotos para iPad no responde cuando el iPad está acoplado.

R. Asegúrese de haber instalado la aplicación i-Scan y acoplado el iPad correctamente. Si su iPad está apagado o bloqueado, enciéndalo y asegúrese de desbloquearlo.

R. Mi iPad no está cargando.

R. Asegúrese de que su iPad esté correctamente acoplado y el escáner está apagado. Cuando el escáner sea apagado, su iPad comenzará a cargar.

R. La imagen escaneada es mala.

R. Asegúrese de haber calibrado el escáner antes de escanear. Remítase a la página 12 para instrucciones de calibración. Si observa líneas o rayas, esto indica que el rodillo y la lente están sucios. Remítase a la página 20 para instrucciones de limpieza the rollers and lens are dirty. Refer to page XX for cleaning instructions.

PREGUNTAS FRECUENTES

P. El escáner no responde.

R. Si el ícono de ocupado permanece en pantalla, intente forzar el cierre de la aplicación i-Scan. Desconecte y vuelva a conectar a la energía y reinicie su iPad.

P. Mis fotos y documentos no ingresan.

R. Asegúrese de haber ajustado la guía para papel de acuerdo a la foto o documento que quiere escanear. También puede haber residuos pegajosos en el rodillo que necesitarán ser limpiados. Remítase a la página 20 para instrucciones de limpieza. Por favor utilice la funda provista para fotos viejas o frágiles que pueden no ingresar correctamente.

PONTE EN CONTACTO CON EL KAISER BAAS

¿Necesitas más ayuda? Por favor, visite:

www.kaiserbaas.com

O por correo electrónico:

helpdesk@kaiserbaas.com

NOTES

NOTES

NOTES

kaiser baas™